# 通話設定

## 通話設定

### 通話時間

#### 通話時間を確認する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → 通話時間 → 対象の項目をタップ

#### 通話時間をリセットする

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → 通話時間 → 対象の項目をタップ → ▦ → リセット → OK

### 簡易留守録

#### 簡易留守録を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → 簡易留守録 → 簡易留守録設定

・簡易留守録設定 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。

#### 簡易留守録が応答するまでの時間を設定する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → 簡易留守録 → 応答時間 → 応答時間を設定 → 設定

#### 録音された簡易留守録を確認する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → 簡易留守録 → 簡易留守録リスト

・簡易留守録の再生や削除、保護／保護解除ができます。

### 留守番・転送電話

#### 留守番電話を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → 留守番・転送電話 → 留守番電話 → 呼び出しなし ／ 呼び出しあり → 設定

・留守番電話 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・呼び出しあり をタップしたときは、呼び出し時間を設定できます。

#### 転送電話を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → 留守番・転送電話 → 転送電話 → 呼び出しなし ／ 呼び出しあり → 電話番号を入力 → 設定

・転送電話 をタップするたびに、有効（☑）／無効（☐）が切り替わります。
・呼び出しあり をタップしたときは、呼び出し時間を設定できます。

#### 留守番電話と転送電話の全サービスを停止する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → 留守番・転送電話 → 留守番・転送停止 → OK

#### 録音された留守番電話を再生する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → 留守番・転送電話 → 留守電再生 → OK

・留守番電話センターに発信します。

### 着信拒否

#### 着信拒否するかどうかを設定する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → 着信拒否 → PIN（ロックNo.）を入力 → OK → 画面の指示に従って操作

#### 着信拒否する電話番号の一覧を確認する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → 着信拒否 → PIN（ロックNo.）を入力 → OK → 電話番号指定 → 着信拒否リスト

・着信拒否番号の新規登録や削除をすることができます。

### その他の設定

#### 発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → その他の設定 → 発信者番号通知

・発信者番号通知 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

#### 通話中も着信を知らせるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で ▦ → 設定 → 通話設定 → その他の設定 → 割込通話

・割込通話 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。